

Essoreuse à salade Oxo



Grâce à une simple pression de la paume de la main, vous essorez efficacement votre salade coupée. En appuyant sur l'autre bouton, la rotation s'arrête instantanément. Livrée avec couvercle pour conserver votre salade.

- 817123

Date d'impression : 09/04/2026