IDENTITÉS

Essoreuse à salade Oxo

- 817123

Grâce à une simple pression de la paume de la main, vous essorez efficacement votre salade coupée. En appuyant sur l'autre bouton, la rotation s'arrête instantanément. Livrée avec couvercle pour conserver votre salade.

Date d'impression : 06/12/2025