

## Maintien de casserole



Le maintien de casserole se ventouse sur le plan de travail ou la plaque de cuisson afin de maintenir la poignée d'une casserole. Idéal pour les déficients visuels qui sauront exactement où se trouve le manche du récipient. Ventouses en silicone ultra-résistantes à la chaleur.

Longueur 41 cm.

- 817168