

Enfile-bouton et fermeture éclair

Cet ustensile pratique permet d'accrocher plus facilement les boutons de chemise ou de pantalon avec sa boucle spéciale. Grâce à son crochet à l'autre extrémité, il est plus facile de manœuvrer les fermetures éclair. Manche ergonomique confortable.

Longueur : 19 cm.
Poids : 70 gr.



- 819237